


**GEDA-LIFT**  
 „Standard”  
**GEDA-LIFT**  
 „Comfort”  
**GEDA-FIXLIFT**

# EENVOUDIG ALS EEN MECCANO



## SNEL TE MONTEREN ZONDER GEREEDSCHAP




1 Eerst de standaard-, resp. kiepslede in de basisladder schuiven.

2 De lichte alu-ladderdelen in elkaar schuiven en de lift recht op zetten.

3 Het lierwerk in de basisladder hangen.



4 Handbediening en eindschakelaar by de **GEDA-LIFT „Comfort” / GEDA-FIX-LIFT** insteken.



5 Kabel van de lier afspoelen, om de kabelschijf van het kopstuk leggen en aan de slede vasthakken.



6 Bak of plateau aanbrengen en met verpenningen vastzetten. Nu is de **GEDA-LIFT** klaar voor gebruik.


## HANDIGE TOEBEHOREN DIE HET BASISMODEL COMPLEET MAKEN



7 Traploos regelbaar knikstuk (20°-45°) met lange en korte zijde – tweezijdig te gebruiken.



8 Knikstuk met gelijke zijden – in drie standen regelbaar (20°, 33° en 46°).




9 De handige dakpannendeeler maakt het mogelijk een stapel pannen over de breedte van het dak te vervoeren.



10 Het lierwerk is met behulp van een wielenset gemakkelijk te verrijden en te bevestigen.



11 Ook de gedemonteerde **GEDA-LIFT** kan zonder moeite worden verplaatst en is gemakkelijk in een klein hoekje op te bergen.



12 Met het zijdelings verrijdbaar onderstel kan de opgestelde lift evenwijdig aan het gebouw worden verreden.